

Mode d'emploi : Four Garde température

Récapitulatif des boutons



1. Bouton « On/Off »
2. Bouton demi-charge (four à moitié rempli)
3. Bouton programme Frites
4. Réglage minuterie
5. Affichage minuterie
6. Indicateurs de chauffage : en train de chauffer → chaud (65°)

Utilisation du four

1. Appuyer sur le bouton « On/Off » (3 secondes)
2. Attendre que le voyant « chaud » soit allumé
3. Le four est à 65°



4. Pour ouvrir la porte tourner la poignée et relâcher après le « clic »



5. Les Grilles pour le four sont rangées en dessous



Minuterie

1. Tourner la molette sur le temps (Max : 90 minutes)
 - a. Le four sonnera quand le temps sera écoulé



Éteindre le four et nettoyer le four

1. Appuyer sur le bouton « on/off » (3sec)
2. Laisser le four refroidir
3. Nettoyer avec une éponge et du savon
4. Laisser ouvert pour sécher